




**CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S**

Número de peza:	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S
Fabricante / Marca:	Schurter
Descrición do produto	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Follas de cálculo:	 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S.pdf
Estado de RoHS	 Libre de plomo / RoHS
Enviar desde	Hong Kong
Camiño de expedición	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[SOLICITUDE DE COTIZACIÓN](#)

A imaxe pode ser representación. Consulte as especificacións dos detalles do produto.












## Especificacións de CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S

NÚMERO DE PEZA	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S
FABRICANTE	Schurter
DESCRICIÓN	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
ESTADO LIBRE DE CHUMBO / ESTADO ROHS	Libre de plomo / RoHS
FOLLA DE DATOS	 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S.pdf
AVALIACIÓN DE TENSIÓN - DC	60V
AVALIACIÓN DE TENSIÓN - AC	42V
ESCRIBA	Capacitive, Illuminated
ESTILO DE TERMINACIÓN	Wire Leads
FUNCIÓN DE CONMUTACIÓN	Off-On
SERIE	CPS
DIMENSIÓNS DO RECORTE DO PANEL	Circular - 19.10mm Dia
EMPAQUETADO	Bulk
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-40°C ~ 60°C
TIPO DE MONTAXE	Panel Mount, Front
NIVEL DE SENSIBILIDADE Á HUMIDADE (MSL)	1 (Unlimited)
VIDA MECÁNICA	-
ESTADO LIBRE DE CHUMBO / ESTADO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
PROTECCIÓN DE ENTRADA	IP67 - Dust Tight, Waterproof
TENSIÓN DE ILUMINACIÓN (NOMINAL)	5 ~ 28 VDC
TIPO DE ILUMINACIÓN, COR	LED, Yellow/Green
CARACTERÍSTICAS	D Symbol
VIDA ELÉCTRICA	-
DESCRICIÓN DETALLADA	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
CLASIFICACIÓN ACTUAL	100mA (AC/DC)
COLOR - ACTUADOR / CAP	Silver
CIRCUITO	SPST
TIPO DE ACTUADOR	Round, Button, Flush

## Etiquetas relacionadas

Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	Distribuidor CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	Provedor CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S
Prezo CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	Imaxes CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	Imaxe CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S
Ficha de datos CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S PDF	Descarga da folha de datos CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	Ficha de datos CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S
Stock CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	Compre CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	Mercar Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	Provedor Schurter	Distribuidor Schurter
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	

## Produtos relacionados

 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YCVAR-W1076-S</b> Fabricantes: Schurter Descrición: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V En stock: Out stock</p> <a href="#" style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px;">RFQ</a>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1009-S</b> Fabricantes: Schurter Descrición: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V En stock: Out stock</p> <a href="#" style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px;">RFQ</a>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W0000-S</b> Fabricantes: Schurter Descrición: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V En stock: Out stock</p> <a href="#" style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px;">RFQ</a>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1008-S</b> Fabricantes: Schurter Descrición: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V En stock: Out stock</p> <a href="#" style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px;">RFQ</a>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1002-S</b> Fabricantes: Schurter Descrición: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V En stock: Out stock</p> <a href="#" style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px;">RFQ</a>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1001-S</b> Fabricantes: Schurter Descrición: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V En stock: Out stock</p> <a href="#" style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px;">RFQ</a>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1006-S</b> Fabricantes: Schurter Descrición: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V En stock: Out stock</p> <a href="#" style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px;">RFQ</a>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1010-S</b> Fabricantes: Schurter Descrición: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V En stock: Out stock</p> <a href="#" style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px;">RFQ</a>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YCVAR-W1077-S</b> Fabricantes: Schurter Descrición: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V En stock: Out stock</p> <a href="#" style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px;">RFQ</a>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1007-S</b> Fabricantes: Schurter Descrición: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V En stock: Out stock</p> <a href="#" style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px;">RFQ</a>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1003-S</b> Fabricantes: Schurter Descrición: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V En stock: Out stock</p> <a href="#" style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px;">RFQ</a>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1005-S</b> Fabricantes: Schurter Descrición: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V En stock: Out stock</p> <a href="#" style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px;">RFQ</a>