




**CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S**

Número de peza:	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S
Fabricante / Marca:	Schurter
Descrición do produto	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Follas de cálculo:	 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S.pdf
Estado de RoHS	 Libre de plomo / RoHS
Enviar desde	Hong Kong
Camiño de expedición	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[SOLICITUDE DE COTIZACIÓN](#)

A imaxe pode ser representación. Consulte as especificacións dos detalles do produto.



Especificacións de CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S

NÚMERO DE PEZA	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S
FABRICANTE	Schurter
DESCRICIÓN	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
ESTADO LIBRE DE CHUMBO / ESTADO ROHS	Libre de plomo / RoHS
FOLLA DE DATOS	 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S.pdf
AVALIACIÓN DE TENSIÓN - DC	60V
AVALIACIÓN DE TENSIÓN - AC	42V
ESCRIBA	Capacitive, Illuminated
ESTILO DE TERMINACIÓN	Wire Leads
FUNCIÓN DE CONMUTACIÓN	Off-On
SERIE	CPS
DIMENSIÓNS DO RECORTE DO PANEL	Circular - 19.10mm Dia
EMPAQUETADO	Bulk
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-40°C ~ 60°C
TIPO DE MONTAXE	Panel Mount, Front
NIVEL DE SENSIBILIDADE Á HUMIDADE (MSL)	1 (Unlimited)
VIDA MECÁNICA	-
ESTADO LIBRE DE CHUMBO / ESTADO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
PROTECCIÓN DE ENTRADA	IP67 - Dust Tight, Waterproof
TENSIÓN DE ILUMINACIÓN (NOMINAL)	5 ~ 28 VDC
TIPO DE ILUMINACIÓN, COR	LED, White/Cyan
CARACTERÍSTICAS	DOWN Symbol
VIDA ELÉCTRICA	-
DESCRICIÓN DETALLADA	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
CLASIFICACIÓN ACTUAL	100mA (AC/DC)
COLOR - ACTUADOR / CAP	Silver
CIRCUITO	SPST
TIPO DE ACTUADOR	Round, Button, Flush

Etiquetas relacionadas

Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S	Distribuidor CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S	Provedor CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S
Prezo CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S	Imaxes CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S	Imaxe CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S
Ficha de datos CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S PDF	Descarga da folha de datos CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S	Ficha de datos CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S
Stock CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S	Compre CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S	Mercar Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S	Provedor Schurter	Distribuidor Schurter
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S	

Produtos relacionados

 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1074-S</p> <p>Fabricantes: Schurter Descrición: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V En stock: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1073-S</p> <p>Fabricantes: Schurter Descrición: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V En stock: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1066-S</p> <p>Fabricantes: Schurter Descrición: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V En stock: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1069-S</p> <p>Fabricantes: Schurter Descrición: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V En stock: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1065-S</p> <p>Fabricantes: Schurter Descrición: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V En stock: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1071-S</p> <p>Fabricantes: Schurter Descrición: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V En stock: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1070-S</p> <p>Fabricantes: Schurter Descrición: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V En stock: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1067-S</p> <p>Fabricantes: Schurter Descrición: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V En stock: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1063-S</p> <p>Fabricantes: Schurter Descrición: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V En stock: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1062-S</p> <p>Fabricantes: Schurter Descrición: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V En stock: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1072-S</p> <p>Fabricantes: Schurter Descrición: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V En stock: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1064-S</p> <p>Fabricantes: Schurter Descrición: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V En stock: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>